Notice pour le patient

RECUEIL URINAIRE ECBU

Instructions d'utilisation du flacon avec prise sous-vide



DOCURIECBULABOKA4

Procédure pour le laboratoire

1 Agitez doucement le flacon pour l'homogénéiser



2 Soulevez partiellement l'étiquette protectrice (ne pas retirer)



3 Ordre de prélèvement : 1- sans additif 2- avec acide borique



4 Insérez le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante. Maintenir le tube jusqu'à son remplissage complet



5 Retirez le tube et recollez entièrement l'étiquette protectrice



6 Pour le tube contenant de l'acide borique : retournez-le délicatement 8 à 10 fois

